


左・中央ヒーターの使いかた(クイックラジェントヒーター)

《例)左ヒーターを使用する場合》... 中央ヒーターを使用する場合も同様の手順です。

左・中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)を「入」にすると約4秒で赤熱し、熱くなりますので注意してください。 中央ヒーターとロースターの同時使用はできません。







〈左ヒーターを「入」にする / (ヒーター入/切キーを約1秒間押す)

使用後は


電源を切る

(6)


火力を調節し、調理をはじめる




火力調節ダイヤル



通電ランプと火力表示ランプが点灯し、火力 が自動的に「強火」(5個点灯)になります。 (中央ヒーターの場合は「強火」(4個点灯)になります。) 火力調節ダイヤルを左右に回し、好みの火力 に合わせてください。





ヒーター入/切キーを押します。 通電ランプが消灯し、火力表示 ランプが点滅し、高温注意表示 をします。(7ページ参照)

電源スイッチを「切」にします。 時間表示ランプが消灯します。 電源を切っても、トッププレー トの温度が約80 未満になる まで高温注意表示を続けます。


消灯

ご注意 左・中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)は、調理中にヒーターが赤くなったり、消 えたりすることがあります。

高温になり過ぎると、機器の保護のため温度調節器が働くためです。 火力を下げた場合も赤くなったり、消えたりします。

調理タイマーの使いかた


この調理タイマーは残時間表示タイマーです。1分~最大5時間までセットすることができます。 各ヒーターおよびロースター(手動調理)の中で1つだけ選んでセットすることができます。 (ただし使用中のヒーターまたはロースター(手動調理)のみしか選べません) 揚げ物温度コントロールおよびロースター(自動調理)、クリーニング中はセットすることができません。



火力	セットできる時間			
ハイパワー	1分~59分まで			
強火	1分単位でセット。 「ハイパワー」は約15分ご使用になり			
中 火	ますと、自動的に「強火」に下げます。			
弱火	1分~5時間まで			
とる火	1分~59分:1分単位でセット。 1時間以上 :10分単位でセット。			
ロースター (手動調理)	1分~最大19分まで 1分単位でセット。 切り忘れ防止機能を優先しますので、 セット時間は異なります。(7ページ参照)			

例)左ヒーターで「30分」にセットする場合

使いたいヒーターまたはロースターを選ぶ



(**2**)時間をセットし、スタートする



どれか1つのヒーターまたはロースターしか使用して いない場合は選択する必要はありません。

2つ以上のヒーターまたはロースターを同時使用して いる場合タイマー切換キーを押すごとに、タイマー切換 ランプが切り換わります。(使用しているヒーターのみ) ランプが点灯した所のヒーターまたはロースターで、 調理タイマーが使用できます。

タイマーキーを押して時間をセットします。

タイマーキーを離してから約2秒後にブザーが鳴り、 調理タイマーがスタートします。

タイマーが終了するとブザーが鳴り、自動的に通電 が停止します。

セットできる時間は、火力により変わります。

時間をセット後、タイマーキーまたはタイマー切換 キーを押すとセットが解除されます。


長時間のタイマー調理をする場合、▼を押してセット すると便利です。

ロースターの使いかた(両面オート焼きロースター)

《自動調理をする》…「丸焼き」「切身・ひもの」「つけ焼き」「くし焼き」

ロースターを使用するときは、必ず受皿に水を約200mL入れてください。

ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。





ロースターに焼網・受皿をセット し、水を約200mL入れて材料 を載せます。

ロースタードアが突き当たるま んで、確実に閉めます。

焼網はセットする向きが反対の 場合、本体に組み込めません。

電源スイッチを「入」にします。 時間表示ランプが点灯します。 材料に合わせて自動調理選択キーを押し、 メニューを切り換えます。

メニューおよび焼きかげん選択後、約1分間 ロースター入/切キーを押さないと、自動的 に選択が解除されます。

ご注意 ロースタードアは奥まで押し込んで、確実に閉めてください。

受皿は、ロースタードアのとってを持って止まるまでまっすぐ静かに引き出してください。 また取り出すときは、そのまま少し持ち上げて引き出します。

水の量が多かったり、受皿を勢いよく引き出すと、中の水がこぼれることがありますのでご注意ください。 連続してご使用になる場合は、必ず受皿の汚れをきれいにしてから行い、3分以上間隔をおいてください。 調理途中でロースタードアを開けないでください。上手に調理できません。

調理途中で終了させた場合は、手動調理(22ページ参照)してください。

自動調理例と加熱時間の目安

自動調理 選択キー	メニュー	焼き かげん	数	目安時間	1尾(切)あたりの 大きさ
丸焼き	さんまの塩焼き	標準	1尾	約14~17分	長さ約28cm
		標準	4尾	約18~20分	約150g
	あじの塩焼き	標準	1尾	約14~17分	長さ約23cm
		標準	4尾	約18~20分	約180g
	鯛の塩焼き	標準	1尾	約16~18分	約230g
切身・ひもの	鮭の塩焼き	標準	4切	約11~14分	約60g
	あじの開き	標準	2枚	約14~16分	約160g
	さわらの西京漬け	標準	2切	約11~15分	約100g
つけ焼き	ぶりのつけ焼き	標準	4切	約14~17分	約100g
くし焼き	焼き鳥(塩焼き)	標準	8本	約14~17分	1本約50g
	焼き鳥(タレ焼き)	弱	8本	約12~15分	

焼網にサラダ油などを塗っておくと焼き物が焼網 に付着しにくく、取り出しやすくなります。

こげめのつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり 具合、魚の温度、塩のふり加減によって違います。 様子を見ながら焼き上げます。

焼き上がりがお好みに合わない場合は、手動調理 で焼いてください。

生魚(生さんまやあじなど)は、焼き色がつきにく いので、約10~20分前に塩をふっておきます。

冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてくだ さい。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りに くく焼き不足になります。

しょうゆやみりんなどのタレに漬けた魚は「つけ 焼き」を、みそやかす漬けなどは「切身・ひもの」 を選択し、調理してください。

お好みに応じて 焼きかげんを選ぶ



焼きかげんキーを押すごとに切り換わる



はありません。



焼きかげんキーを押してお好みの

焼きかげんに合わせてください。

「標準焼き」の場合は選択する必要

(焼きかげんランプは点灯しません)




ロースター入/切キーを約1秒間押します。 通電ランプの下側が点灯し、ロースターが 「入」になります。


通電ランプがロースターの通電状態を表示 し、終了する約1分前になると点滅します。 自動調理が終わると、ブザーが鳴り自動的 に通電を停止します。

(5)ロースターを「入」にする

調理が終了すると焼きかげんランプが点滅 し、高温注意表示をします。(7ページ参照) 調理中は、焼きかげんの変更はできません。 途中で調理を終了させたい場合は、ロース ター入/切キーを押してください。


使用後は 電源を切る





入 電源

電源スイッチを「切」にします。 時間表示ランプが消灯します。 電源を切っても、ロースター 内の温度が高温の場合、2~5 分間高温注意表示を続けます。 高温注意表示中は、ファンが回 ります。



ロースター (自動調理) を使った 調理例

^{丸焼き} さんまの塩焼き

材	料	192kcal(1尾分)
	さんま(1尾約80gのもの)	1~4尾
	塩 (天塩)	小さじ1

作りかた

さんまはサッと洗って水気をふき取り、全体に軽く塩を ふり、そのまま約10分おき、水気をふき取ります。 焼網の上に載せ、オートメニューの「丸焼き」を選択し、 焼き上げます。

【ひとくちメモ】

生の魚(さんまやあじなど)は、焼き色がつきにくい ので、調理する10~20分前に塩をふっておきます。 焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見な がらさらに焼いてください。

(手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きした い場合は、魚を裏返してください。)

鮭の塩焼き

材	料	113kcal(1枚分)
	塩鮭の切身(1枚約70gのも	5の) 1~4枚

作りかた

塩鮭を焼網の上に載せ、オートメニューの「切り身・ひも の」を選択し、焼き上げます。

【ひとくちメモ】

焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見な がらさらに焼いてください。

(手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きした い場合は、魚を裏返してください。)



ぶりのつけ焼き

材	料	392kcal(1枚
	ぶり(1枚約70gのもの	の)1~4枚
	しょうゆ・みりん	各大さじ4

作りかた

ぶりは、しょうゆとみりんを混ぜたたれに30分ほど つけておく。

焼網の上に載せ、オートメニューの「つけ焼き」を選 択し、焼き上げます。

【ひとくちメモ】

ぶりがないときは、まぐろでもできます。 焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見な がらさらに焼いてください。

(手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きした い場合は、魚を裏返してください。)



焼き鳥

219kcal(タレ焼き1本分) 焼き鳥(市販品または手作りで1本約80g) 2~8本 カップ1/2 しょうゆ みりん カップ1/4 (A) 砂糖 大さじ2~3 サラダ油 大さじ1

作りかた

塩焼きの場合は、全体に軽く塩をふっておきます。 たれ焼きの場合は、合わせた(A)の中に30分~1時間 つけ込んでおきます。

焼き鳥を焼網の上に載せ、オートメニューの「くし焼 き」を選択し、焼き上げます。

【ひとくちメモ】

焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見な がらさらに焼いてください。

(手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きした い場合は、裏返してください。)




ロースターの使いかた(上火のみの片面焼き)

《手動調理をする》

ロースターを使用するときは、必ず受皿に水を約200mL入れてください。

ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。

手動調理の場合は上ヒーターだけで調理します。





ロースターに焼網・受皿をセット し、水を約200mL入れて材料 を載せます。

ロースタードアが突き当たるま んで、確実に閉めます。

焼網はセットする向きが反対の 場合、本体に組み込めません。

電源スイッチを「入」にします。 時間表示ランプが点灯します。

ロースター入/切キーを約1秒間押します。 通電ランプの上側が点灯し、ロースターが 「入」になります。

こんな魚のときは

肉厚の魚は

表面がこげやすいので、厚さは 4cm以下にしてください。



川魚は



塩を多めに ふると、焼 きあがりが きれいです。 いかは


丸まらないように皮をむいて、 切れ目を入れます。 姿焼きは、竹串を通してから 焼いてください。



少し鮮度の落ちた魚は 皮がしなびてしまったら、 さっと水につけてから焼く と皮がパリッと焼けます。

焼きかげんと火力の目安








焼きかげんキーを押すごとに切り換わる





焼きかげんキーを押してお好みの 焼きかげんに合わせてください。 魚の下面を焼くときは、魚を裏返し てください。

√調理が終わったら [/]ロースターを「切」にする



使用後は 電源を切る



ロースター入/切キーを押します。 焼きかげんランプが点滅し、高温注 意表示をします。(7ページ参照)

電源スイッチを「切」にします。 時間表示ランプが消灯します。 電源を切っても、ロースター 内の温度が高温の場合、2~5 分間高温注意表示を続けます。 高温注意表示中は、ファンが回 ります。

ご注意 ロースタードアは奥まで押し込んで、確実に閉めてください。

受皿は、ロースタードアのとってを持って止まるまでまっすぐ静かに引き出してください。 また取り出すときは、そのまま少し持ち上げて引き出します。

水の量が多かったり、受皿を勢いよく引き出すと、中の水がこぼれることがありますのでご注意ください。 連続してご使用になる場合は、必ず受皿の汚れをきれいにしてから行ってください。

追加焼きをする場合は、受皿内の水の量を確認していただき、少ない場合は水を追加してください。

⚠注意

必ず電源を切り、冷えたことを確かめてから行ってください。

ベンジン、シンナー、みがき粉は使用しないでください。

薄めた台所用洗剤(中性)以外は使用しないでください。 排気口に水が入らないよう、ご注意ください。 いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃の お手入れが大切です。

トッププレート

絞ったふきんでよくふきとり、その後乾い たふきんでからぶきする。

煮こぼれなどは、そのままにしておくとこびりついて取れなくなります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。

汚れのひどいときは台所用洗剤(中性)を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふいてください。

ドライバーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、ガラス面を傷つけるので使わないでください。

別売品のトッププレート専用ガラスクリーナー (HT-K1)を用いれば、トッププレートの汚れをきれいにおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを防止します。

トッププレートのワクの部分及び排気カバーを 磨きますと、表面を傷めますので使用しないで ください。

煮こぼれがこびりついてしまったときは

市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの部分

だけを軽く削り落とし、 その後よくふきとって

てください。矢印方向

にだけ動かしてください。トッププレートに傷がつきます。 セラミックガラストップクリーナーなどをお使いにな ると汚れがよくとれますが、あまり強くこすると表面 の印刷まで一緒に磨耗する場合がありますので、ご注 意ください。

品 名: ガラスクリーナー 形 式: HT - K1

標準価格:1,400円(税別)



ロースター(ロースタードア・受皿・皿受け枠・焼網)

薄めた台所用洗剤(中性)で、スポンジを使って洗う。

金たわしなどの硬いものでこすったりすると、傷がついたり、フッ素コートがはがれたりしますのでおやめください。

クリーニングのしかた

ロースター庫内の脂汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

受皿、ロースタードアを洗い、受皿に水を入れずまた、焼網をセットせずにクリーニングキーを押した後、ロースター入/切キーを押してください。 約10分で自動的に終了し、通電を停止します。 焼網は絶対にセットしないでください。塗装を 傷める原因になります。

クリーニング中は、他ヒーターで調理タイマー を使用することができません。

途中で終了する場合は、ロースター入/切キーを押してください。

ロースタードア・受皿・受皿受け枠の外しかた 部品を落とさないよう、ご注意ください。

受皿の水を捨てる。 ロースタードアを外す



ロースタードアと受皿受け枠は上図のように持ち、 押さえ金具を矢印の方向に押すと外れます。 取り付けかた
「爪部

押さえ金具

ロースタードアの

受皿け枠の爪部(2ケ所)を ロースタードアの角穴に差し 込み、矢印の方向に回して 「パチン」とはめ込む

てんぷら鍋(付属品)

薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗い、水気を切った後、内側に軽く食用油をぬる。 鍋底に異物がある場合は取り除いてください。

使用した油は別の容器に移して保管してください。

たわしやみがき粉 (クレンザー)は使用しないでください。

排気カバー

本体から排気カバーを外し、 薄めた台所用洗剤(中性)と スポンジで洗う。

たわしやみがき粉は使わないでく ださい。

お手入れ後は必ず本体にセットし てください。

操作パネル


乾いたふきんでふく。

たわしなどの固いものでふくと、 傷がつくので使わないでください。 ベンジンやシンナーは絶対に使わ ないでください。

水にぬらさないでください。 故障の原因になります。

吸気 🛛 (吸気口にほこりがたまりますので定期的にお手入れしてください)

本体から上ルーバーを外し、吸気口のほこりを乾いたふきんでふきとってください。 必ず乾いたふきんを使用してください。



【上ルーバーの外しかた】 できるだけ上ルーバー の上部を持ち、矢印 a の方向に引き抜いてく ださい。

下部を持って引き抜くと 変形することがあります のでご注意ください。

【上ルーバーの取り付けかた】 本体左右側面の差し込 み口に、上ルーバーの 突起部をあわせ、矢印 b の方向に押し込んで ください。

こんなときは

右ヒーター(IHヒーター)の 火力が弱くなる。	炒め物調理などを行うと、鍋底温度が異常に上がり、自動的に通電をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。 鍋底の材質(磁石のつきが弱い鍋、磁石のつかない鍋、アルミに磁性体を貼付けた鍋)によって火力が弱くなる場合がありますが、故障ではありません。
右ヒーター(IHヒーター)の火力表示が 3個づつ点滅し、約30秒後に消灯した。	鍋を置いていますか。
右ヒーター(IHヒーター)の火力表示が1個 づつ順送りに点滅し、約30秒後に消灯した。	使用中に鍋を外していませんか。 使用中に鍋を大きくずらしていませんか。
ヒーターが周期的に赤くなったり、消えたりする。(クイックラジエントヒーター)	トッププレートの温度の上がり過ぎを防ぐためで故障ではありません。 中火以下の火力のときは、ヒーターの入/切で火力をコントロールしてい るためです。赤くなったり、消えたりする間隔は変わります。
停電になった。	電源が切れ、すべての動作が取り消されます。再通電後、もう一度セットしてください。
通電しない。	200V電源が入っていますか。 電源スイッチが「切」になっていませんか。 専用回線のブレーカーが落ちていませんか。 ヒーター入/切キーを約1秒間押しましたか。
自動的にヒーターが「切」になる。	1時間以上連続して通電すると、切り忘れ防止機能が働き、自動的に 通電を停止します。(ロースター(手動調理)は20分 (7ページ参照)
ヒーターでの調理に時間がかかる。 調理のできあがりが遅い。	鍋底に異物が付着していませんか。 ヒーターに適した鍋を使用していますか。(8ページ参照)
エラー表示 状態	対 応 方 法
右ヒーターの火力表示ランプが点滅する	鍋底が変形していたり、空焼 鍋底を確認してください。 きになっています。 (8ページ参照) 炒めものの調理を行うと表示 火力を下げてご使用ください。 する場合があります。
右ヒーターの火力表示ランプが点滅する	鍋の種類が違っています。 鍋の種類を確認してください。 (8ページ参照)
右ヒーターの火力表示ランプが点滅する	吸気口にほこりがたまっています。
ロースターの焼きかげん表示ランプが点滅する	受皿に水が入っていません。
右ヒーターの火力表示ランプが点滅する	鍋底に2mm以上のそりが 鍋底にそりや変形のない付属の あったり変形している。 てんぷら鍋をご使用ください。 鍋底やトッププレートに異物 や汚れがこびりついている。

エラー表示が出たときは・・・

[.2 | [.22 H.25 H.27] の表示が出たときは右ヒーターの入 / 切キーを押す。

[.[] / [.[]] の表示が出たときは、ロースターの入 / 切キーを押す。

仕 様

電源		単相200V(50-60Hz共用)				
		4,800W				
	右ヒーター	2,500W(約100W~2,500Wまで10段階火力調節)				
) 消費電力	左ヒーター	2,000W(約100W~2,000Wまで 9段階火力調節)				
/月 貝 电 /J 	中央ヒーター	1,200W(約120W~1,200Wまで 4段階火力調節)				
	ロースター	1,200W(約900W~1,200Wまで2段階火力調節 () 自動調理機能つき)				
	待機時電力	0.05W以下(電源スイッチ「切」の状態)				
コードの長さ		3.5mm² 3芯 キャプタイヤケーブル 0.7m				
差込プラグ		250-30A(接地極つき)				
大きさ	本 体	幅59.9cm 奥行55.4cm 高さ23.5cm				
大きさ	ロースター	幅24.0cm 奥行36.0cm 高さ12.4cm				
質量(重さ)		約18kg				

火力調節の目安と表示ランプについて

右ヒーター(IHヒーター)・左ヒーター(クイックラジエントヒーター)の火力の目安

	•	-		
火力の目安	右ヒーター火力 (IHヒーター)	左ヒーター火力 (クイックラシェントヒーター)	火 力 表 示 ラ ン プ	段 階
ハイパワー	2,500W	-	• • • • •	火力10
強 火	2,000W	2,000W	• • • •	火力 9
	1,600W	1,600W	• • • • 🔅	火力 8
中 火	1,100W	1,100W	• • • •	火力 7
	800W	800W	• • • 🔅	火力 6
弱火	500W	500W	• • •	火力 5
	400W	400W	• • *	火力 4
	300W	300W	• •	火力 3
	200W相当	200W	• *	火力 2
とる火	100W相当	100W		火力 1

中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)の火力の目安

	火力の	D目安	2	火 力 表 🧦	示 ラ ン	プ	段 階
強	火	1,200W					火力 4
中	火	900W相当					火力 3
弱	火	300W相当			:		火力 2
٢	ろ火	120W相当					火力 1

火力の見方は次のようになります。

上表の火力は目安です。鍋の材質等により、火力が弱くなることがあります。

左右ヒーターで、中間の火力は火力表示ランプの点滅で表示します。 中央ヒーターは中間の火力表示はありません。

料理例

応用編

標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1 mL = 1 cc)

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	13	180
食塩	5	15	210	片栗粉・砂糖(上白糖)	3	9	110
小麦粉 (薄力粉)	3	8	100	だし汁	5	15	200

お願い

料理例の火力および時間などは目安です。鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、 火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、火力や時間を調節してください。



炒める 牛肉とピーマンの細切り炒め

材	料(4人分)		246kcal	(1人分)
牛肉	肉(薄切り)	200g		酒	小さじ1
	酒	小さじ1		しょうゆ	小さじ2
	しょうゆ	小さじ2		砂糖	小さじ1
(A)	こしょう	少々	(B)	かき油	小さじ4
	溶き卵	1/3個		こしょう	少々
	片栗粉	小さじ2		スープ	大さじ4
	サラダ油	大さじ3		水溶き片栗粉	大さじ4
サラ	ラダ油	大さじ3	ごま	ま油	小さじ2
ゆて	でたけのこ	200g			
ピ-	-マン	200g			
ねき	¥	1/2本			

下ごしらえ

牛肉は7~8cm長さの細切りにしてボールに入れ、 (A)に加えてよくからめ、下味をつける。 ピーマンはへたと種をとり、たけのこと共に牛薄切 り肉と同じ幅の細切りにする。ねぎはみじん切りに する。

Bの合わせ調味料の材料を混ぜ合わせる。

作りかた

フライパンを右ヒーターの中央に載せ、ヒーターを 「入」にし、火力を「強火」(5個点灯)にする。 サラダ油大さじ3を入れ、みじん切りしたねぎを炒 め、香りが出たら下ごしらえした牛肉、たけのこ、 ピーマンを2~3分手早く炒め合わせる。

に混ぜ合わせたBを加え、なべ底から大きくから めるように混ぜ、ヒーターを「切」にする。 仕上げにごま油をふり、器に盛りつける。

えびのチリソース炒め

材 料(4人分)		160k	cal(1人分)
えび	200g		トマトケ	チャップ 大さじ2
酒	少々		酒	小さじ1
(A) 塩	少々		砂糖	大さじ1と1/3
こしょう	少々	(B)	しょうゆ	小さじ1
片栗粉	小さじ1		塩	小さじ1/4
ねぎ	1/4本		水	カップ1/4
にんにく	5 g	(0)	片栗粉	小さじ1
しょうが	2 g	(()	水	小さじ2
豆板醤	小さじ1/2			
ごま油	小さじ1/2			
サラダ油	大さじ3			

下ごしらえ

えびに(A)で下味をつけ軽くもみ、片栗粉をえびにか らませる。

ねぎ、にんにく、しょうがは共にみじん切りにする。 (B)をよく混ぜ合わせる。(C)は溶いておく。

作りかた

フライパンを右ヒーターの中央に載せ、ヒーターを「入」 にし、火力を「強火」(5個点灯)にする。 サラダ油大さじ2入れ、下ごしらえしたえびを加え、 約1分手早く炒め、色が変わったらすぐ取り出す。 同じフライパンにサラダ油大さじ1を足して豆板醤を 入れ、水気を飛ばすように炒め下ごしらえしたねぎ、 にんにく、しょがを炒め合わせて香りをだす。 次に混ぜ合わせた(B)を加え、大きく混ぜながら1~ 2分煮立たせる。

のえびを戻し入れ、汁をからめながらさっと煮立せ る。(煮すぎると身が縮むので注意) 最後に(C)を加え、手早く底から混ぜてひと煮立ちし たらヒーターを「切」にし、仕上げにごま油をふって器に 盛りつける。







オムレツ

材 料(1人分)		2281	kcal(1人分)
90	2個	サラダ油	適量
(A) 塩、こしょう	大さじ1 各少々	バター	大さじ1

下ごしらえ

ボールに卵をほぐし、(A)を入れて混ぜ合わせる。

作りかた

フライパンを右ヒーターの中央に載せ、ヒーターを「入」にし、火力を「中火」(4個点灯)にする。

多めのサラダ油をなじませ、一度油をきる。バターを入れ、「中火」(4個点灯)~「弱火」」(3個点灯)にして溶かし、全体になじませてから一気に流し込み、円を描くように全体を大きく混ぜる。

半熟状態になって、フライパンの底にくっつかなくなれば、フライパンの手前を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ込み、木の葉形に整える。

【ひとくちメモ】

フライパンは鍋底が平らで厚手のもの、側面まで熱の回りの良いものを使います。テフロン加工のものは、こびりつきがなく、失敗が少ないです。

焦げないようにするには、フライパンの側面まで充分に熱くし「中火」にしてサラダ油をきってから、バターを加えて焦がさないように溶かし、まんべんなくいきわたらせてから焼くとよいでしょう。

フライパンの中央部の加熱が速いので、卵を加えて から外側から大きくゆっくりかき混ぜ、半熟に固まっ たら形を整えるのがコツです。

ラジエントヒーターで作る場合は「強火」で油を熱し、 卵を入れてからは「中火」で様子を見ながら火力を調 整して作ると上手に作れます。

蒸す

茶わん蒸し

杉	料(4人	.分)		130kcal(1,	人分)
	卯 3	個(約150mL)		鳥肉(そぎ切り) かまぼこ(薄切り) 生しいたけ(そぎ切り ぎんなん(ゆでたもの)	60g
	だし汁	カップ2と1/2 小さじ1弱		かまぼこ(薄切り)	8枚
(A			(B)	生しいたけ(そぎ切り) 8枚
	みりん	小さじ1/2		_ぎんなん(ゆでたもの)	8個

下ごしらえ

卵はときほぐし、だし汁に調味料を加えてさましたも のを混ぜ、裏ごしする。

器に彩りよく(B)をもり、(A)を静かにそそぎ入れ、ふたをする。

作りかた

大きめの鍋に水カップ3を入れ、右ヒーターの中央に 載せ、ヒーターを「入」にし、火力を「強火」(5個点灯) にする。

器を並べてふたをし、沸騰してきたら「弱火」(3個点灯) にして15~16分間蒸す。

蒸し上がったら、三つ葉をのせ熱いところでいただく。





煮る

ビーフシチュー

材 料(4人分)	513kcal(1人分)
牛肉(ばら·かたまり) 400g	(B) 小麦粉(薄力粉) 大さじ3 パター 30g
塩、こしょう 少々	(B) バター 30g
小麦粉(薄力粉) 大さじ1	┌トマトピューレ カップ1/2
じゃがいも 中2個	赤ワイン 大さじ4
にんじん 中1本	(C) 砂糖 大さじ1/2
玉ねぎ 中2個	塩 小さじ1/2
サラダ油 大さじ2	香味野菜(パセリの葉、セロリの葉) 一束
∫ 固形スープの素 3個	ローリエ 3枚
(A) 水 カップ7~8	クローブ 少々
_	塩、こしょう 各少々

下ごしらえ

牛肉は一口大に切って塩・こしょうをし、小麦粉をうすくまぶす。 じゃがいもは2~3つに切り面取りし、5分ほど水にさらす。 にんじんは長さを半分に切り、縦4~6つに切り、面取りする。

作りかた

フライパンを右ヒーターの中央に載せ、ヒーターを「入」にし、火力を「強火」(5個点灯)にする。

サラダ油大さじ1を熱し、牛肉に焦げめがつくまで炒めて取り出す。

鍋に と(A)、(C)、香味野菜、香辛料を入れてふたをし、沸とうしたら、あくをすいとり「中火」(4個点灯)~「弱火」(3個点灯)にして1時間~1時間30分煮こむ。フライパンを「強火」(5個点灯)にかけ、サラダ油大さじ1を熱して野菜を炒め、 に加え煮立ったらあくを取り「弱火」(3個点灯)にしてさらに30分煮る。フライパンを「強火」(5個点灯)で熱し(B)を入れ、茶

フライハンを'強火」(5個点灯)で熱し(B)を入れ、余色になるまでよく炒める。

の中から香味野菜をとり出し を加え、「強火」(5個点灯)にして沸騰したら「弱火」(3個点灯)にしてさらに20分くらい煮込み、トロリとしたら塩、こしょうで味を整える。

【ひとくちメモ】

材料に熱が平均してやわらかくあたたまるように、 鍋は底の平らな厚手の鍋を使います。

揚げる

天ぷら

材	料(4人分)			
揚	ず油	800g	生しいたけ	1袋
えで	ゾ	4尾	みつば	30本
き	ŧ	4尾	小麦粉(薄力粉)	適量
しり	ኃ \	1パイ	90	1個

揚げかた

材料は揚げやすいように準備しておく。 卵 + 冷水は小麦粉をと同量にし、さっくりと混ぜる。 天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定する設定温度

になったら、えび、きす、いかを揚げる。

【ひとくちメモ】

衣だまがのこるぐらいにさっくりと切るように混ぜ、 粘りを出さないようにする。

油の表面積の1/2を目安に入れると油の温度が下がらず、カリッと揚がります。

小麦粉(薄力粉)のかわりに、市販のてんぷら粉を使うと手軽にできます。



保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はクッキングヒーター(IHコンビネーションタイプ)の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料

技 術 料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれています。

部 品 代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

修理を依頼されるときは 「出張修理」

「こんなときは」(26ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用回路のブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

〔ご連絡していただきたい内容〕

品	名	日立クッキングヒーター
形	式	HTC - 4CB
お買い上げ	ガ日	年 月 日
故障の状	状況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話番	号	
訪問ご希望	望日	

保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理 させていただきす。

転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービ スが受けられない場合は、前もって販売店にご相談 ください。

愛情点検

長年ご使用のクッキングヒーターの点検を!

クッキングヒーター (IHコンビネーションタイプ)の 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際 このようなこ とはありませ んか。 スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。

こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音がする。

自動的にヒーターが切れるときがある。 その他の異常や故障がある。 お願い

故障や事故防止のため、専用 回路のブレーカーを切り、お 買い上げの販売店にご連絡く ださい。点検・修理について の費用など詳しいことは、販 売店にご相談ください。

株式会社 日立空調システム

〒101 - 0041 東京都千代田区神田須田町 1 - 23 - 2 (大木須田町ビル) 電話 (03)3255 - 7201

株式会社 日立ホームテック

〒105 - 8430 東京都港区西新橋 2 - 15 - 12 電話 (03)3502 - 2111

株式会社 日立製作所

〒105 - 8430 東京都港区西新橋 2 - 15 - 12 電話 (03)3502 - 2111